

Kontroll av utlösning villkor innan uppsättning av nytt vägguttag i villa.

Se schema för villa.



Läs igenom säkerhetsanvisningar punkt 1-11 innan mätning.

1. Pos:1 slå ifrån huvudbrytaren i gruppcentralen.
2. Gör spänningslöshetskontroll på den anläggning som mätning ska utföras på.
3. Pos: 3 kortslut Fas-N i vägguttaget.
4. Pos: 2 koppla in instrumentet mellan höljet på gruppcentral o testhålet på propphuven som matar vägguttaget.
5. Pos: 1 slå till huvudbrytaren i gruppcentralen.
6. Avläs instrumentets timer efter utlöst säkring och räkna om enligt omräkningsfaktorn. Är utlösningstiden under 0,4 sekunder klarar anläggningen utlösning villkoret.
7. Pos: 1 slå ifrån huvudbrytaren och avlägsna kortslutningen från uttaget pos: 3.
8. Pos: 4 efter uppsättning av det nya uttaget så provas utlösningstiden igen enligt ovan, men då kortsluter du det nya uttaget istället.
9. Återställ sedan anläggningen till normalt driftläge.