

## **Kontroll av utlösning villkor efter uppsättning av nytt motoruttag på ladugårdsvägg.**

**Se schema för ladugård.**



**Läs igenom säkerhetsanvisningar punkt 1-11 innan mätning.**

1. Pos:1 skruva ur säkringarna i säkringslådan som matar motoruttaget.
2. Gör spänningslöshetskontroll på den anläggning som mätning ska utföras på.
3. Pos: 2 kortslut utgångarna L1 o PE i motoruttaget.
4. Pos:1 koppla in instrumentet i säkringslådan.
5. Pos: 3 skruva i säkringen för L1 fasen.
6. Avläs instrumentets timer efter utlöst säkring och räkna om enligt omräkningsfaktorn. Är utlösningstiden under 0,4 sekunder klarar anläggningen utlösning villkoret.
7. Upprepa punkterna 1-6 för faserna L2 och L3 för att säkerställa att dessa också klarar utlösning villkoret.
8. Återställ sedan anläggningen till normalt driftläge.