


## Instrument beskrivning



Uttag för mätsladdar på ovensidan.

Display 0,0-9,9 sek.

Indikeringslampa vid ultiösningstid över 0,4 sek, se omräkningsfaktor.

Indikeringslampa vid ultiösningstid över 5 sek, se omräkningsfaktor.

Ind. lampa lyser vid låg batterinivå vid tillslag. Ind. lampa lyser även vid automatiskt fränslag efter ca 70 sek.

On knapp som trycks in vid tillslag.

Reset knapp som trycks in innan mätning för nollställning av display och indikeringslampor.



### **OBS! Vid Batteribyte och säkringsbyte.**

Vid batteribyte eller säkringsbyte öppnas locket genom att lossa de fyra skruvarna på ovensidan instrumentet. Se till att instrumentet inte är anslutet till farlig spänning när locket öppnas.

Idrifttagningsinstrumentet är säkerhetstestat med nedanstående batterier och säkring.

Vid batteribyte eller säkringsbyte ska nedanstående batterier eller säkring användas för att instrumentets säkerhet skall bibehållas.

### **Batterier**

- Duracell Procell Professional Alkaline Battery.
- Varta CO/TECH Power Alkaline.
- Varta Hight Energy Alkaline.

### **Säkring**

- Keramisk säkring Legrand 1A gG 10,3 x 38. Brytförmåga 100 kA. (byte endast på serviceverkstad).

