

Kontroll av utlösning villkor innan inkoppling av ny bormaskin i industrilokal.

Se schema för industrilokal.



Läs igenom säkerhetsanvisningar punkt 1-11 innan mätning.

1. Pos: 1 slå ifrån huvudbrytaren i gruppcentralen.
2. Gör spänningslöshetskontroll på den anläggning som mätning ska utföras på.
3. Pos: 3 kortslut L3 o PE i kopplingsdosan.
4. Pos: 2 koppla in instrumentet mellan höljet på gruppcentral o testhålet på propphuven som matar kopplingsdosan.
5. Pos: 1 slå till huvudbrytaren i gruppcentralen.
6. Avläs instrumentets timer efter utlöst säkring och räkna om enligt omräkningsfaktorn. Är utlösningstiden under 5 sekunder klarar anläggningen utlösning villkoret.
7. Upprepa punkterna 1-6 för faserna L1 och L2 för att säkerställa att dessa också klarar utlösning villkoret.
8. Återställ sedan anläggningen till normalt driftläge.