

## **Kontroll av utlösning villkor på vägbelysningsanläggning.**

**Se schema för vägbelysningsanläggning.**



**Läs igenom säkerhetsanvisningar punkt 1-11 innan mätning.**

1. Slå ifrån huvudbrytaren för vägbelysningsutmatningen.
2. Gör spänningslöshetskontroll på den anläggningsdel som mätning ska utföras på.
3. Kortslut sista stolpen nr.12 som i exemplet på vägbelysningsanläggningen.
4. Koppla in instrumentet på plint X1 mellan utgångarna PEN och L1.
5. Slå till huvudbrytaren.
6. Sätt omkopplaren för styrning av vägbelysningsanläggningen Hand/Auto i Handläge så att kontaktor A1 drar. Avläs instrumentets timer efter utlöst säkring och räkna om enligt omräkningsfaktorn. Är utlösningstiden under 5 sekunder klarar anläggningen utlösning villkoret.
7. Upprepa punkterna 1-6 för faserna L2 och L3 för att säkerställa att dessa också klarar utlösning villkoret.
8. Återställ sedan anläggningen till normalt driftläge.