


Exempel nr: 10

Skarvning av avgrävd kabel mellan två kabelskåp.

Se till att säkringarna är urtagna och kontrollera med spänningsprovare att det är spänningslöst på utgående faser L1, L2 och L3 för respektive kabel i kabelskåp nr.1 och nr. 2.



Före användning skall strömmen vara bruten!



Pos 1

Koppla in Pulsen enligt bild i kabelskåp nr. 1.

Pos 2

Mät med summer enligt bild. Märk resp. kabelpart med rätt märkning L1:s pulsering 2,5 Hz med L1, L2:s pulsering 5 Hz med L2 och L3:s pulsering 10 Hz med L3.

Koppla bort Pulsen från kabelskåp nr.1

Pos 3

Koppla in Pulsen enligt bild i kabelskåp nr. 2.

Pos 4

Mät med summer enligt bild. Nu kan en fas-riktig skarvning mot den första kabeln ske.